



- **FI** Ruostumattoman teräksen hoito-ohje
- **EN** Maintenance of stainless steel
- **SE** Skötselanvisning för rostfritt stål
- **NO** Vedlikeholdsinstruksjon for rustfritt stål
- **EE** Roostevaba terase hooldusjuhend
- **RU** Руководство по техническому обслуживанию нержавеющей стали

FI

Puhdista kansi kummaltakin puolelta miedolla pesuaineella ja muovisella harjalla tai pehmeällä sienellä, ja irrota kiinni jänyt materiaali [hiukset yms.].

Puhdista mahdollinen ruoste teräs-kannesta tai teräskehystä Vieserin ruosteenpoisto-ohjeella (katso www.vieser.fi).

Kalkkitahrat lähtevät parhaiten kevyesti hampamalla puhdistusaineella.

EN

Clean both sides of the grating using a plastic brush or sponge, together with a cleaner and water solution. Remove all solid material stuck in the grating (hair etc.).

Remove possible rust stains according to the instructions on Vieser's home page [www.vieser.fi/en].

The easiest way to remove possible lime deposits is to use a mild acid detergent.

SE

Rengör golvbrunnsrullen på båda sidor med ett milt tvättmedel och en plastborste eller mjuk svamp. Avlägsna allt material som har fastnat (hår mm).

Rengör eventuellt rost enligt Viesers instruktioner för rengöring av rost [se www.vieser.se].

Eventuella kalkbeläggningar lösgörs lättast med milt syrligt tvättmedel.

NO

Rengjør bunnen på begge sider med mild vaskemiddel. Bruk en mjuk børste eller svamp. Fjern smuss som hår og lignende fra begge sider av silen og i sluket.

Fjern eventuell rust som i Viesers instruksjoner. Se www.vieser.no.

Enkelte kalk avleiringer rengjøres lettest med mild syrlige vaskemiddel.

Jordning av slukrist i våtrom skal kobles enligt regler for elektrisk lavspenningsanlegg.

EE

Puhasta kaas mölemalt poolt õrna pesuaine ja naijonharjaga või pehme käsnaga ning eemalda kinni jäänud materjal [juuksed jms].

Eemalda võimalik rooste teraskaanelt või terasraamilt Vieseri rooste eemaldamise juhise järgi [vaata www.vieser.fi].

Katlakiviplekide eemaldamiseks kasutada kergelt happelist puhastusvahendit.

RU

Очистите крышку напольного трапа с обеих сторон слабым мыющим раствором и пластмассовой щёткой или мягкой губкой и удалите застрявший материал (волосы и т.д.)

Очистите возможные пятна ржавчины с крышки или корпуса из нержавеющей стали средством для удаления ржавчины Vieser [представлены на сайте компании Vieser]

Известковый налёт легко удаляется легким мыющим средством на кислотной основе.



Vieser Oy
puh./tel. +358 (0)20 746 4400
vieser@vieser.fi | www.vieser.fi | www.vieser.se | www.vieser.no