

Väggmonterad

Monteringsanvisning Mora utedusch



1. Montera ihop uteduschen genom att skruva ihop de olika delarna för hand. Glöm inte att lägga emellan de medföljande packningarna.
2. Montera upp duschen på en vägg med medföljande skruvar.

Se till att tömma duschen på vatten innan vinterförvaring.

FM Mattsson Mora Group AB
Mora Armatur
Box 480
SE-792 27 Mora
Tel. +46 (0)250 59 60 00
www.moraarmatur.se

mora
ANNO 1927
by
INREDNINGSRÖR.SE