







3-fach Dimmung per Knopfdruck
 Autom. Ausschalten nach 10 min.
 3x dimmable at the touch of a button
 Auto-off timer after 10 min

LED	Bedeutung	Indication
Rot Red 	Schwache Batterie	Battery low
Rot blinkt Flashing red 	Akku nicht angeschlossen	Battery not connected
Grün blinkt Flashing green 	Ladevorgang	Charging
Nach 4 Stunden ist der Ladevorgang beendet. Bitte ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.	After 4 hours charging is completed. Please unplug the power supply.	

Während des Ladevorgangs ist das Spiegellicht deaktiviert.
 Mirror light will not operate when charging.



Vor Erstbenutzung die beiden Stecker anschließen (1) und den Akku aufladen (2).
 Connect (1) and charge before use (2).



Ersatz-Akku erhältlich, Art-Nr. 123400
 Spare battery available, item no. 123400

Akku von der Garantie ausgeschlossen. Entladen bis Lichtleistung nachlässt. Nicht nach jeder Benutzung laden - so verlängern Sie die Akku-Lebensdauer.
 Battery excluded by warranty. Discharge until decrease in light output. Do not recharge after each usage - this will prolongate the battery's life time.