

EJEKTORTANK 50

Art.nr. 1013-03



Separett Ejektortank uriinianumiga lahjendatakse uriin automaatselt õige seguna, kaheksa osa vett ja üks osa uriini, nii et taimestik imeb endasse toitained end kahjustamata. Uriin, mis sisaldab enamus meie kasulikke jäätmehid, saab lihtsalt laiali piserdada lillepeenardele, taimedele, murule ja pöösastele.

50 l mahutavus on piisav teise kogu jaoks, jaotades seda laiali kord kahe või kolme nädala jooksul. Ujuk näitab, millal paak on täis.

Separett Ejektortanki on lihtne paigaldada ja sel pole liikuvaid osi. Selleks et seade töötaks optimaalselt peab see olema ühendatud veega vähemalt 2,5 bar (250 kPa) survega. Kui teil on juurdepääs suuremale veesurvele, siis saate reguleerida suuremate kõrguste erinevustega pihustiotsiku ja paagi vahel.

LIHTNE KASUTADA



LIHTNE KASUTADA

Ejektortanki kaanel olev auk on mõeldud Ø32 mm uriinivoolikule. Kaanel on ka ujuki indikaator, mis näitab, millal konteiner saab täis. Kui ilmub punane tuli, siis jääb üle 5 liitrit ülevooluni.



PAAGI TÜHJENDAMINE

Ejektortanki tühjemiseks ühendage 1/2" liitmikuga (Gardena tüüp) tavaline aiavoolik paagi vastava liitmikuga. Keerake paagiga ühenduses olev 3/4" voolik lahti, veendudes, et see pole sõlmes. Keerake lahti kraan, mille küljes on 1/2" voolik. See tõmbab paagist uriini välja ja segab selle veega, tõmmates selle välja 3/4" vooliku kaudu. Uriini ja vee segu suhe (1:8) on püsiv, sõltumata voolikukraanist tulevast veesurvest (vooluhulk) (minimaalne 2,5 bar). Te kuulete lurisevat häält, kui paak on tühi.

LIHTNE PUHASTADA

Pärast uriinianuma tühjemist puhastage ejektorit otsik ja imivoolik, takistades veevoolu äravooluvoolikus minuti jagu. Lihtsaim viis on lükata pihustiotsik murule või voolik sisse mätsida. Veehulk läheb imivooliku kaudu tagasi paaki, puhastab otsiku ja imivooliku uriinisoolade jääkidest. Paak tühjematakse seejärel, avades uuesti äravooluvoolikus veevoolu.

TALVINE HOIUSTAMINE

Tühjendage ja puhastage mahuti. Ühendage lahti 1/2" voolikust.


Tühjendage 3/4" voolik nii põhjalikult kui võimalik.

EJEKTORTANK 50 KOMPLEKTI KUULUB

– Kogumisnõu 50 l – Kaane ejektor 8:1 – Ujuk – Voolik 10 m 3/4" koos 50 cm otsikuga (pikendatav kuni maks. 20 m)

PAIGALDUS

Ejektortank ühendatakse 1/2" aiavoolikuga ja selle võib veidi maa alla kaevata. Pidage meeles, et Ejektortank peab olema madalam kui tualett, millega ta ühendatud on. Ühendaval voolikul peab olema vähemalt 1 cm kalle meetri kohta ühtlase veevoolu tagamiseks.



TEHNILISED ANDMED

EJEKTORTANK 50	Materjal	Kogumisnõu	Pakendi suurus/kaal
	Taaskasutatav polüpropüleen	50 liitrine polüpropüleen Täiskonteiner umbes 45 kg	Läbimõõt: 52 cm Kõrgus: 62 cm Kaal: 7

Ühendused:

Välisventilatsioon: Ø75 mm.
Uriini äravool: Ø32 mm.



Ø475 mm

Kõik meie elektrilised tooted on ETL ja/või CE märgistusega.
Lisainformatsiooni toodete kohta leiate meie veebisaidilt www.separett.com

Separett®
Waterless toilets